FM750

GUIDE DE L'UTILISATEUR



Table des matières

1. **Créer un champ 3**

2. **Transférer un module « NAV » entre 2 véhicules 4**

3. **Gestion des lignes de guidages .....**

   3.1 Sélection du type de trajet pour nouvelle ligne 5

   3.2 Sélection d'un trajet existant 6

   3.3 Créer une ligne AB 6

   3.4 Créer une courbe identique 7

   3.5 Créer une tournière 7

   3.6 Décaler une ligne permanente 8

   3.7 Décaler une ligne temporaire 8

4. **Enregistrement de couverture (peinture) 8**

1. CREER UN CHAMP



1. À partir de l'écran de travail, appuyez sur l'icône « CHAMP » en haut à droite de l'écran.



2. Si vous avez fini avec le champ actuel, Appuyez sur « OUI » et appuyez sur l'icône « VERTE AVEC LA FLECHE BLANCHE ».



3. Dans la fenêtre suivante, sélectionnez « CREER UN NOUVEAU CHAMP ».



4. Dans la fenêtre créer un nouveau champ, confirmez ou changez le « TYPE DE TRAJET » et la « CONFIGURATION DE L'OUTIL », en appuyant sur chacun individuellement.

5. Appuyez sur l'icône « VERTE AVEC LA FLECHE BLANCHE » pour confirmer.

6. Pour enregistrer une bordure, appuyez sur « OUI ». (si vous ne souhaitez pas enregistrer la bordure, appuyez sur « NON ».

7. Appuyez sur l'icône « VERTE AVEC LA FLECHE BLANCHE » pour passer à la fenêtre suivante.



8. Confirmez la configuration ou changez les réglages (client, ferme, champ et événement) en appuyant sur chacun individuellement. Une fois terminé, appuyez sur l'icône « VERTE AVEC LA FLECHE BLANCHE » pour continuer.

9. Pour modifier la tenue de documents, appuyez sur chacun des réglages individuellement. Une fois terminé, appuyez sur l'icône « VERTE AVEC LA FLECHE BLANCHE » pour accéder à l'écran de travail.

2. TRANSFERER UN MODULE « NAV » ENTRE 2 VEHICULES

S'assurer d'installer le module « NAV » dans la bonne orientation.





1. À partir de l'écran de champs, appuyez sur « PARAMETRE » à gauche de l'écran et appuyez sur « VEHICULE ».



2. Appuyez sur le bouton « CONFIGURATION GUIDAGE AUTOMATIQUE ».



3. Appuyez sur « ENREGISTRER/RESTAURER LA CONFIGURATION ».



4. Appuyez sur « RESTAURER CONFIGURATION VEHICULE ».



5. Appuyez sur la flèche verte pour valider.



6. Sélectionnez « MEMOIRE INTERNE » et appuyez sur la flèche verte

7. Sélectionnez le véhicule désiré dans la liste.



8. Appuyez 7 fois sur le crochet vert pour valider.



9. Appuyez sur l'icône « ECRAN » au bas de l'écran pour revenir à l'écran de travail.

3. GESTION DES LIGNES DE GUIDAGES

3.1 SELECTION DU TYPE DE TRAJET POUR NOUVELLE LIGNE



1. Appuyez sur l'icône « CHAMP ».



2. Choisissez « OUI » ou « NON » si vous avez terminé de travailler sur le champ actuel.



3. Appuyez sur l'icône « VERTE AVEC LA FLECHE BLANCHE ».



4. Sélectionnez « AJOUTER LIGNE AB ».



5. Appuyez sur l'icône « VERTE AVEC LE CROCHET BLANC ».



6. Appuyez sur « TYPE DE TRAJET », pour sélectionner le bon type de ligne voulu.



7. Appuyez sur l'icône « VERTE AVEC LE CROCHET BLANC ».



8. Revalidez les paramètres de l'outil et appuyez sur l'icône « VERTE AVEC LE CROCHET BLANC ».



9. Appuyez sur l'icône « VERTE AVEC LA FLECHE BLANCHE ».



10. Répondez si « OUI » ou « NON » vous voulez enregistrer la bordure.



11. Appuyez sur l'icône « VERTE AVEC LE CROCHET BLANC », pour revenir à la page de champ.

3.2 SELECTION D'UNE LIGNE EXISTANTE



1. Appuyez sur l'icône « CHAMP ».



2. Choisissez si vous désirer « CREER UN NOUVEAU CHAMP » ou « SELECT. CHAMPS STOCKES ».



3. Validez les informations relatives au client, ferme, champs.
4. Appuyez sur l'icône « VERTE AVEC LA FLECHE BLANCHE ».



5. Choisissez si vous désirez créer un nouvel évènement ou continuer un ancien.
6. Appuyez sur l'icône « VERTE AVEC LA FLECHE BLANCHE ».
7. Appuyez sur l'icône « VERTE AVEC LE CROCHET BLANC », pour revenir à la page de champs.

3.3 CREER UNE LIGNE AB



1. Amenez le tracteur au point de départ de la ligne et appuyez sur l'icône *A.*



2. Avancez le tracteur en ligne droite jusqu'au point d'arrivée et appuyez sur l'icône en surbrillance *B.*

3.4 CREER UNE COURBE IDENTIQUE



1. Amenez le tracteur au point de départ de la courbe et appuyez sur l'icône *A.*



2. Avancez le tracteur en suivant la courbe désirée jusqu'au point d'arrivé et appuyez sur l'icône en surbrillance *B.*

***Toutes les lignes suivantes seront identiques à la ligne originale. ***



***On peut créer un segment droit dans une ligne courbe en appuyant sur le bouton « PAUSE ». ***

3.5 CREER UNE TOURNIERE



1. Se positionner avec le véhicule au bon endroit pour commencer la tournière.
2. Appuyez sur « COMMENCER TOURNIERE » pour commencer la tournière.





3. Appuyez sur le bouton « ENREG. POINT A ET ENREG.POINT B » à l'endroit désiré pour faire le segment droit dans la tournière avant d'avoir complété la tournière.



4. Appuyez sur le bouton « FIN DE TOURNIERE » pour compléter la tournière.

3.6 DECALER UNE LIGNE PERMANENTE



1. Appuyez sur le bouton « GUIDANCE » à droite de l'écran
2. Sélectionnez le mode de décalage de la ligne parmi les 5 choix.



3. Une fois le décalage complété, appuyez sur « OUI » pour sauvegarder la nouvelle ligne.

3.7 DECALER UNE LIGNE TEMPORAIRE



1. Appuyez sur le bouton « GUIDANCE » à droite de l'écran
2. Sélectionnez le mode de décalage de la ligne parmi les 5 choix



3. Une fois le décalage complété, appuyez sur « OUI » pour sauvegarder la nouvelle ligne.

4. ENREGISTREMENT DE COUVERTURE

1. Pour commencer l'enregistrement de couverture (peinture) à l'écran.



2. APPUYEZ SUR L'ICONE DE LA « RAMPE » EN BAS A GAUCHE DE L'ECRAN.



3. Appuyez de nouveau sur l'icône de la « RAMPE » en bas à gauche de l'écran, pour terminer l'enregistrement.

***La couverture (peinture) de champ est limitée à 655.5 hectare pour chaque événement. ***